


EN Configuration of contacts

Deutsch DT06 pin


1. Ground
2. Passing light
3. Driving light
- 4, 6. Parking light
5. Direction indicator



PL Konfiguracja styków

Deutsch DT06 pin


1. Masa
2. Światło mijania
3. Światło drogowe
- 4, 6. Światło pozycyjne
5. Światło kierunku jazdy



DE Kontakt Konfiguration

Deutsch DT06 pin

1. Masse
2. Abblendlicht
3. Fernlicht
- 4, 6. Positionslicht
5. Fahrlicht



RU Конфигурация контактов

Deutsch DT06 pin

1. Масса
2. Ближний свет
3. Дальний свет
- 4, 6. Габаритный свет
5. Указатель поворота

